



# Elektrische Wärmdecke Couverture chauffante électrique

Art.-Nr. 244962



## BETRIEBSANLEITUNG MODE D'EMPLOI

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON / SZ

**03 – 11    BETRIEBSANLEITUNG**

**12 – 20    MODE D'EMPLOI**

## INHALTSVERZEICHNIS

---

- 4 Spezielle Sicherheitshinweise zur Wärmedecke
- 6 Gerätebeschreibung
- 7 Inbetriebnahme
- 7 Überhitzungsschutz
- 8 Reinigung und Pflege
- 9 Wichtige Sicherheitshinweise
- 11 Entsorgung und Garantie
- 11 Technische Daten

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieser kuscheligen Wärmendecke, bei der Sie 9 verschiedene Wärmestufen und einen Timer bis 9 Stunden einstellen können.

Bitte lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, um sich mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen und maximale Betriebssicherheit zu erzielen. Besonders müssen die Sicherheitsbestimmungen berücksichtigt werden, um Unfälle und Schäden zu vermeiden. Wir empfehlen, die Anleitung zum späteren Nachlesen sorgfältig aufzubewahren.

## **SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE ZUR WÄRMEDECKE**

---



Nicht geeignet für Kinder jünger als 3 Jahre.



Nicht in die Wärmendecke stechen oder spitze Gegenstände in die Nähe bringen.



Wärmendecke nicht zusammengefaltet oder geknickt in Betrieb nehmen.



Wärmendecke nicht geeignet für den Wäschetrockner



Nicht chemisch reinigen



Nicht bügeln



Nicht chloren



Maschinenwäsche im Feinwaschgang bei 30°C möglich

- Heizdecke nur mit mitgeliefertem Bedienelement in Betrieb nehmen.
- Niemals in die Wärmendecke stechen, keine Nadeln, Sicherheitsnadeln oder andere spitze Gegenstände in die Nähe bringen.
- Das Bedienelement darf während des Gebrauchs nicht auf oder unter der Decke liegen oder anders abgedeckt sein.
- Wärmendecken nicht benutzen bei Kindern oder Personen, die bereits schlafen oder hitzeunempfindlich sind und deshalb auf Überhitzung nicht reagieren können. Aus diesem Grund darf das Gerät auch keinesfalls bei Kindern unter 3 Jahren verwendet werden.
- Das Gerät darf nur dann von Kleinkindern älter als drei Jahren und unter 8 Jahren verwendet werden, wenn das Bedienelement von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten auf die minimalste Temperaturstufe (1) voreingestellt wurde und das Kind beaufsichtigt wird.

Wenn die Kinder älter als 8 Jahre sind und das Gerät alleine benutzen wollen, müssen sie in die sichere Benutzung des Bedienelements und der Wärmendecke eingewiesen worden sein. Auch hier empfehlen wir eine minimale Temperaturstufe.

- Wenn Sie die Wärmendecke längere Zeit auf einer hohen Temperaturstufe benutzen, kann dies Ihre Haut verbrennen. Deshalb in diesem Fall immer die Temperaturstufe 1 oder 2 wählen.
- Wenn Sie das Gerät zum Einschlafen benutzen, sollte das Bedienelement auf die Temperaturstufe 1 gestellt werden.
- Das Gerät sollte nicht auf einem verstellbaren Bett benutzt werden.
- Nichts auf die Decke legen, setzen Sie sich auch nicht darauf!
- Lassen Sie die Wärmendecke während des Betriebs nie unbeaufsichtigt. Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder sich entfernen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es noch aufgerollt oder gefaltet ist. Das Bedienelement mit Kabel darf nicht auf der eingeschalteten Decke liegen.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht um ein Körperteil gewickelt wird. Erstickenungsgefahr! Verlegen Sie das Kabel so, dass man nicht darüber stolpern kann.
- Gerät nicht in feuchter Umgebung benutzen, z.B. in Badezimmern.
- Die Wärmendecke ist ausschliesslich für den Privatgebrauch in trockenen Innenräumen bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz in Krankenhäusern, Praxen etc. geeignet.
- Die Wärmendecke niemals in Betrieb nehmen, wenn sie nass oder feucht ist.
- Lassen Sie die Wärmendecke komplett abkühlen, bevor Sie sie verstauen und lagern.

**GERÄTEBESCHREIBUNG**

---



- |  |  |
|--|--|
| 1 LCD-Display mit Anzeige der Temperaturstufe und Stundendauer | 4 Temperatur-Taste (Einstellung von Stufe 1 bis 9) |
| 2 Timer-Taste (Einstellung von 1 bis 9 Stunden)                | 5 Bedienelement                                    |
| 3 EIN/AUS-Taste  | 6 Heizdecke  |

## INBETRIEBNAHME

---

- Sie können die Wärmendecke zum Aufwärmen des Bettes verwenden oder sich damit zudecken. Wenn Sie die Wärmendecke zum Schlafen verwenden, wählen Sie die niedrigste Temperaturstufe (1).
1. Falten Sie die Decke auseinander und legen Sie das Bedienelement neben die Decke.
  2. Stecken Sie den Netzstecker in eine passende Steckdose, im Display erscheint die Zahl 2 für 1 Sekunde, das Gerät führt einen Selbsttest durch.
  3. Drücken Sie nun für einige Sekunden die EIN/AUS-Taste  $\cup$ , um die Decke einzuschalten. Die Decke startet in den Standard-Einstellungen: Temperaturstufe 5, Timer-Einstellung 1 Stunde.
  4. Nach einigen Sekunden spüren Sie, wie sich die Decke erwärmt. Sollten Sie eine höhere Temperatur wünschen, drücken Sie die **Temperatur-Taste**, die Anzeige im Display zählt bei jedem Drücken höher, bis auf Stufe 9. Wollen Sie eine geringere Temperatur einstellen, drücken Sie einfach weiter, nach 9 zählt das Display wieder nach unten. **Achtung:** Bei Dauerbetrieb immer eine geringe Temperaturstufe, z.B. 1 oder 2, wählen.
  5. Wenn Sie eine höhere Stundeneinstellung tätigen wollen, drücken Sie die **Timer-Taste**. Sie können maximal 9 Stunden Betriebsdauer einstellen. Wenn Sie die Timer-Taste gedrückt halten, zählen die Stunden schnell aufwärts.
  6. Wollen Sie die Wärmendecke vor Ablauf der Timereinstellung ausschalten, drücken Sie einfach für einige Sekunden auf die EIN/AUS-Taste. Ansonsten schaltet der Timer die Wärmendecke aus, wenn die Zeit auf 0 heruntergezählt wurde.
  7. Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Decke nicht benutzen.
- **Nicht vergessen: Wenn Sie die Temperaturstufe verstellen, verändert dies nicht die Timer-Einstellung.**

## ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

---

- Zu Ihrer Sicherheit schaltet sich das Gerät automatisch in die Temperaturstufe 5, wenn die Decke für mehr als 3 Stunden auf einer Temperaturstufe von 6 bis 9 eingestellt war. Wollen Sie trotzdem weiter eine höhere Temperatur, müssen Sie dies erneut manuell einstellen.
- Wenn die Temperatur automatisch auf 1 schaltet, bedeutet dies, dass die Wärmendecke an bestimmten Stellen (z.B. bei geknickten Stellen) eine höhere Temperatur aufweist. Dies hat der Überhitzungsschutz erkannt und automatisch auf die geringste Temperaturstufe geschaltet. Wenn Sie die Temperatur wieder erhöhen wollen, müssen Sie erst die Decke gerade ziehen und erst dann die Temperatur einstellen.

## REINIGUNG UND PFLEGE

- Bevor Sie die Wärmedecke reinigen, prüfen Sie, ob das Bedienelement ausgeschaltet ist und der Netzstecker gezogen ist. Lassen Sie die Decke komplett abkühlen, das dauert mindestens 10 Minuten.
1. Ziehen Sie den Anschlussstecker zwischen Decke und Bedienelement heraus, sodass das Bedienelement nicht mehr an der Decke hängt.
  2. Entfernen Sie kleinere Flecken mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder Schwamm. Wir empfehlen, die Decke nicht zu häufig zu waschen, damit der flauschige Flaum erhalten bleibt.
  3. Sie können die Wärmedecke auch mit einem Feinwaschmittel im Schonwaschgang bei 30° C in der Waschmaschine waschen, allerdings darf sie nicht bei einer hohen Drehzahl geschleudert werden. Wir empfehlen aber, die Decke von Hand zu waschen.
  4. Sie können die Decke von Hand mit Feinwaschmittel in einem max. 30° C warmen Wasser waschen. Danach mehrmals spülen, damit alle Waschmittelreste ausgespült werden. Die Decke darf nicht gequetscht oder verdreht werden, wir empfehlen, sie einfach 15 Minuten einzuweichen. Vor dem Aufhängen das Wasser durch vorsichtiges Schütteln entfernen.
  5. Lassen Sie die Wärmedecke in flacher, horizontaler Position an der Luft trocknen. Niemals einen Föhn benutzen, Gerät niemals einschalten, während es noch nass oder feucht ist. Trocknen Sie die Decke nicht an der Sonne oder auf Heizungen. Verwenden Sie keine Wäscheklammern.
  6. Wenn die Decke komplett trocken ist, können Sie sie vorsichtig falten und in der Originalverpackung lagern. Legen Sie das Bedienelement mit in die Packung, damit es nicht verloren geht. Wickeln Sie das Kabel locker auf, damit es keinen Kabelbruch gibt.
  7. Stellen Sie niemals etwas auf die Decke oder auf die Packung.
  8. Lagern Sie das Gerät in einem trockenen, sauberen Raum, ausser Reichweite von Kindern.

### Achtung:

- Die Decke niemals chemisch reinigen oder bleichen.
- Decke niemals wringen, verdrehen oder in einen Wäschetrockner geben.
- Decke niemals bügeln.



NICHT  
CHEMISCH  
REINIGEN



HANDWÄSCHE  
(30°C)



MASCHINEN-  
WÄSCHE (30°C)



KEINE  
BLEICHMITTEL  
VERWENDEN



NICHT  
WRINGEN



NICHT  
BÜGELN



AUSGEBREITET  
TROCKNEN



NICHT IN DEN  
WÄSCHETROCKNER  
GEBEN



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

---

Um Verletzungen durch Strom wie Stromschlag, Kurzschluss oder Brand zu vermeiden, bitten wir Sie, folgende Sicherheitsbestimmungen immer zu berücksichtigen:

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam vor der ersten Inbetriebnahme.
- Beachten Sie die „Speziellen Sicherheitshinweise“ auf Seite 4.
- Achten Sie darauf, dass Sie die unter Spannung stehenden Teile nie berühren! Ein elektrischer Schlag kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
- Schliessen Sie die Wärmendecke nur an eine Steckdose mit Wechselstrom mit einer Spannung von 230 V / 50 Hz an. Als Mindestabsicherung der Steckdose gilt 6 Ampère, beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild. Bitte beachten Sie unbedingt die geltenden örtlichen Verordnungen und Vorschriften.
- Decke nur komplett ausgebreitet und trocken benutzen.
- Niemals das Gerät abdecken oder in der Nähe von brennbaren Materialien anwenden; von Flammen und offenem Feuer fernhalten.
- Gerät oder Netzkabel niemals in der Nähe von Wärmequellen wie Ofen, Herd, Heizungen oder von Wärme abgebenden Geräten lagern oder stellen. Gerät niemals in explosionsgefährdeten Räumen oder Feuchträumen einsetzen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Gerät niemals in der Nähe von Badewannen oder mit Wasser gefüllten Becken benutzen, wo die Gefahr besteht, dass es ins Wasser fallen könnte. Stromschlaggefahr!
- Gerät niemals im Freien betreiben und Feuchtigkeit bzw. Regen aussetzen. Bedienelement, Netzkabel oder Netzstecker nie mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt bringen. Die Decke nie auf einen nassen Untergrund legen. Stromschlaggefahr!
- Das Gerät ist nicht zur gewerblichen Nutzung konzipiert.
- Gerät nur in Räumen benutzen.
- Niemals spitze Gegenstände in das Gerät stecken.
- Nichts auf das Gerät legen, auch nicht das Bedienelement.
- Elektrische Geräte sind kein Spielzeug für Kinder. Lassen Sie die Wärmendecke niemals unbeaufsichtigt, während sie in Betrieb bzw. eingesteckt ist oder wenn Kinder zugegen sind bzw. stellen Sie das Gerät ausser Reichweite von Kindern auf. Gerät und auch das Netzkabel von Kindern unter 3 Jahren generell fernhalten. Auch mit dem Verpackungsmaterial sollten Kinder niemals spielen dürfen, es besteht Erstickungsgefahr durch Plastiktüten!

- Das Gerät darf nur dann von Kleinkindern älter als drei Jahren und unter 8 Jahren verwendet werden, wenn das Bedienelement von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten auf die minimalste Temperaturstufe (1) voreingestellt wurde und das Kind beaufsichtigt wird.
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Personen unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss dürfen das Gerät nicht benutzen. Das Gleiche gilt für Personen, die unempfindlich gegen Hitze sind.
- Bedienen Sie das Gerät nur mit trockenen Händen. Der Netzstecker darf nie mit nassen Händen ein- oder ausgesteckt werden. Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, sondern immer mit dem Netzstecker.
- Keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel stellen, Netzkabel so verlegen, dass es nicht über scharfe Kanten führt, man nicht darauf treten, es einklemmen oder darüber stolpern kann. Netzkabel generell von heißen Oberflächen fernhalten.
- Bei Nichtgebrauch, für die Reinigung oder während eines Gewitters Gerät immer vom Stromnetz trennen, d.h. Netzstecker ziehen. Das gleiche gilt, wenn unnormale Geräusche oder Gerüche auftreten.
- Für Reparaturen am Gerät immer Rücksprache mit der Verkaufsstelle nehmen. Niemals Abdeckungen entfernen oder Reparaturen selbst vornehmen! Stromschlaggefahr!
- Gerät nur mit einwandfreiem Stromkabel und Netzstecker benutzen und dieses vor Feuchtigkeit schützen. Sollte das Gerät nicht richtig funktionieren, oder beschädigt sein, nehmen Sie dieses auf keinen Fall in Betrieb und lassen Sie es von Ihrer Verkaufsstelle kontrollieren.
- Im Falle eines beschädigten Netzkabels bitte die Verkaufsstelle konsultieren, da zum Auswechseln Spezialwerkzeug notwendig ist.
- **Durch unsachgemässe Reparaturen oder Handhabung können erhebliche Gefahren für den Benutzer und das Umfeld entstehen. Für Schäden, welche durch falschen Gebrauch, Nicht-Beachtung der örtlichen Sicherheitsvorschriften, oder durch eine nicht in dieser Anleitung vorgesehenen Verwendung verursacht werden, wird jegliche Haftung abgelehnt.**

## ENTSORGUNG UND GARANTIE

---

### ■ **ENTSORGUNG**

- Ausgediente Geräte müssen unbrauchbar gemacht werden und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie Ihr Gerät in die nächste Wertstoff-Sammlung, damit recyclebares Material wieder verwendet wird und Ihr Gerät einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt wird. Entfernen Sie dazu vorab das Netzkabel vom Gerät.

### ■ **GARANTIE**

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden, die von falschem Gebrauch herrühren, fallen nicht unter die Garantieansprüche.

## TECHNISCHE DATEN

---

<b>Modell</b>	Elektrische Wärmendecke
<b>Art.-Nr.</b>	244962
<b>Betriebsspannung</b>	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
<b>Nennleistung</b>	140 Watt
<b>Masse (L x B)</b>	180 x 130 cm
<b>Gewicht</b>	2.2 kg
<b>Geprüft</b>	CE, S+
<b>Erfüllt EU-Vorschriften</b>	Ja
<b>Produkt-Garantie</b>	2 Jahre

Technische Änderungen vorbehalten.



## SOMMAIRE

---

- 13 Consignes de sécurité spéciales pour la couverture chauffante
- 15 Description de l'appareil
- 16 Mise en service
- 16 Protection contre la surchauffe
- 17 Nettoyage et rangement
- 18 Consignes de sécurité importantes
- 20 Elimination et garantie
- 20 Caractéristiques techniques

Cher client, chère cliente

Nous vous félicitons pour l'achat de cette couverture chauffante moelleux, qui vous permet de choisir entre 9 niveaux de chaleur et une minuterie jusqu'à 9 heures.

Veuillez lire le mode d'emploi attentivement avant le montage et la mise en service pour vous familiariser avec votre nouvel appareil et garantir ainsi une sécurité de fonctionnement optimale. Veuillez particulièrement respecter les consignes de sécurité pour éviter tout accident ou endommagement. Nous vous recommandons de conserver le mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

## CONSIGNES DE SECURITE SPECIALES POUR LA COUVERTURE CHAUFFANTE



Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



Ne pas percer la couverture chauffante, tenir tout objet pointu à l'écart de la couverture.



Ne jamais mettre la couverture en marche si celle-ci est pliée ou froissée.



Séchage en machine interdit



Nettoyage à sec interdit



Repassage interdit



Blanchiment interdit



Lavage en machine possible en cycle délicat à 30 °C

- Ne mettez la couverture chauffante en service qu'avec la commande fournie.
- Ne percez jamais la couverture chauffante, n'introduisez pas d'aiguilles, d'épingles de sécurité ou d'autres objets pointus dans la couverture.
- Pendant l'utilisation, la commande ne doit pas être placée sur ou sous la couverture ou recouvert d'une autre manière.
- N'utilisez pas les couvertures chauffantes sur des enfants ou des personnes qui dorment déjà ou qui sont insensibles à la chaleur et ne peuvent donc pas réagir à une surchauffe. Pour cette raison, l'appareil ne doit en aucun cas être utilisé par des enfants de moins de 3 ans.
- L'appareil ne peut être utilisé par des enfants de plus de 3 ans et de moins de 8 ans que si la commande a été préréglé par un parent ou une personne responsable de leur sécurité sur le niveau de température le plus bas (1) et que l'enfant est surveillé.

- Si les enfants sont âgés de plus de 8 ans et qu'ils souhaitent utiliser l'appareil seuls, ils doivent être instruits sur l'utilisation en toute sécurité de la couverture chauffante et de la commande. Dans ce cas également, nous recommandons un niveau de température minimal.
- Si vous utilisez la couverture chauffante pendant une période prolongée à un niveau de température élevé, cela peut brûler votre peau. C'est pourquoi, dans ce cas, il faut toujours sélectionner le niveau de température 1 ou 2.
- Si vous utilisez l'appareil pour vous endormir, la commande doit être réglée sur le niveau de température 1.
- L'appareil ne doit pas être utilisé sur un lit réglable.
- Ne placez rien sur la couverture et ne vous asseyez-vous pas là-dessus.
- Ne laissez jamais la couverture chauffante sans surveillance pendant son utilisation. Débranchez l'appareil toujours lorsque vous ne l'utilisez pas ou vous êtes absent.
- Ne mettez pas l'appareil en marche lorsqu'il est encore enroulé ou plié. La commande avec le câble ne doit pas être posée sur la couverture allumée.
- Veillez à ce que le câble ne soit pas enroulé autour d'une partie du corps. Risque d'étouffement ! Posez le câble de manière à ce qu'on ne puisse pas trébucher dessus.
- N' utilisez pas l'appareil dans un environnement humide, par exemple dans une salle de bain.
- La couverture chauffante est exclusivement destinée à un usage privé dans des pièces intérieures seches et n'est pas appropriée à un usage professionnel dans les hôpitaux, les cabinets médicaux etc.
- Ne jamais faire fonctionner la couverture chauffante lorsqu'elle est mouillée ou humide.
- Laissez la couverture chauffante refroidir complètement avant de la ranger et de la stocker.

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL


FRANÇAIS



- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Ecran LDC avec affichage de la température et de la minuterie | 4 | Touche température (réglage de niveau 1 à niveau 9) |
| 2 | Touche minuterie (réglage de 1 à 9 heures)                    | 5 | Commande  |
| 3 | Touche MARCHE/ARRET   | 6 | Couverture chauffante                               |

## MISE EN SERVICE

---

- Vous pouvez utiliser la couverture chauffante pour réchauffer votre lit ou pour vous couvrir. Si vous utilisez la couverture pour dormir, sélectionnez le niveau de température le plus bas (1).
1. Dépliez la couverture et placez la commande à côté de la couverture.
  2. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise de courant appropriée, l'écran affiche le chiffre 2 pendant 1 seconde, l'appareil effectue un autotest.
  3. Appuyez pendant quelques secondes sur la touche MARCHE/ARRÊT  pour mettre la couverture en marche. La couverture démarre avec les réglages par défaut : Niveau de température 5, réglage de la minuterie 1 heure.
  4. Au bout de quelques secondes, vous sentirez la couverture se réchauffer. Si vous souhaitez augmenter la température, appuyez sur la **touche de température**. Le numéro de niveau augmente à chaque pression, jusqu'au niveau 9. Si vous préférez un niveau plus basse, continuez à appuyer, après 9, l'écran recommence à compter vers le bas. **Attention** : En cas de fonctionnement continu, toujours choisir un niveau de température faible, par ex. 1 ou 2.
  5. Si vous souhaitez régler une heure plus élevée, appuyez sur la **touche minuterie**. Vous pouvez régler au maximum 9 heures de fonctionnement. Si vous maintenez la touche minuterie enfoncée, les heures augmentent rapidement.
  6. Si vous souhaitez éteindre la couverture chauffante avant la fin du réglage de la minuterie, il suffit d'appuyer sur la touche ON/OFF pendant quelques secondes. Sinon, la minuterie s'éteindra la couverture chauffante lorsque le temps sera décompté jusqu'à 0.
  7. Débranchez toujours la couverture chauffante lorsque vous ne l'utilisez pas.
- **Ne pas oublier** : Si vous réglez le niveau de température, cela ne change pas le réglage de la minuterie.

## PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

---

- Pour votre sécurité, l'appareil se met automatiquement au niveau de température 5, si la couverture a été réglée sur un niveau de température de 6 à 9 pendant plus de 3 heures. Si vous souhaitez malgré tout continuer à utiliser une température plus élevée, vous devez régler la température à nouveau manuellement.
- Si la température passe automatiquement à 1, cela signifie que la couverture chauffante présente une température plus élevée à certains endroits (par ex. aux endroits pliés). La protection contre la surchauffe l'a détecté et est passée automatiquement au niveau le plus bas. Si vous voulez à nouveau augmenter la température, vous devez d'abord redresser la couverture et ensuite régler la température.

## NETTOYAGE ET RANGEMENT

- Avant de nettoyer la couverture chauffante, vérifiez que la commande est éteinte et que la fiche d'alimentation est débranchée. Laissez la couverture refroidir complètement, cela dure au moins 10 minutes.
1. Détachez la fiche de raccordement entre la couverture et la commande, afin qu'elle n'est plus connectée à la couverture.
  2. Enlevez les petites taches avec un chiffon ou une éponge légèrement humide. Nous recommandons de ne pas laver la couverture trop souvent afin de préserver le duvet.
  3. Vous pouvez également laver la couverture chauffante avec une lessive pour linge délicat sur un cycle délicat à 30°C dans la machine à laver, mais il ne faut pas l'essorer à une vitesse élevée. Nous vous recommandons toutefois de laver la couverture à la main.
  4. Vous pouvez laver la couverture à la main avec une lessive pour linge délicat dans une eau chaude à 30°C max. Rincez la couverture ensuite plusieurs fois afin d'éliminer tous les résidus de lessive. La couverture ne doit pas être écrasée ou tordue, nous recommandons de la laisser simplement tremper pendant 15 minutes. Avant de la suspendre, enlever l'eau en la secouant doucement.
  5. Laissez sécher la couverture chauffante à l'air libre en position horizontale et plate. N'utilisez jamais de sèche-cheveux, ne mettez jamais l'appareil en marche lorsqu'il est encore mouillé ou humide. Ne faites pas sécher la couverture au soleil ou sur des radiateurs. N'utilisez pas d'épingles à linge.
  6. Lorsque la couverture est complètement sèche, vous pouvez la plier délicatement et la ranger dans son emballage d'origine. Placez la commande dans l'emballage pour éviter toute perte. Enroulez le câble sans le serrer afin qu'il n'y ait pas de rupture de câble.
  7. Ne posez jamais rien sur la couverture ou sur l'emballage.
  8. Rangez l'appareil dans un endroit sec et propre, hors portée des enfants.

### Attention :

- Ne jamais nettoyer la couverture à sec ou la blanchir.
- Ne jamais essorer, tordre ou mettre la couverture dans un sèche-linge.
- Ne jamais repasser la couverture.



NE PAS  
LAVÉ À SEC



LAVAGE À LA  
MAIN (30°C)



LAVAGE À LA  
MACHINE (30°C)



NE PAS UTILISER  
DE BLANCHISSANT



NE PAS  
L'ESSORER



NE PAS  
LA REPASSER



SECHER À  
PLAT



NE PAS LA SECHER  
DANS LE SÉCHOIR



## CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Pour éviter des blessures dues à l'électricité comme une décharge, un court-circuit ou un incendie, nous vous prions de toujours prendre en compte les consignes de sécurité suivantes

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première mise en service.
- Respectez les „Consignes de sécurité spéciales" page 13.
- Veillez à ne jamais toucher les pièces porteuses de courant ! Une décharge électrique peut entraîner de graves blessures ou même la mort.
- Branchez la couverture chauffante à une prise de courant alternatif avec une tension de 230 V / 50 Hz. La sécurité minimale est de 6 ampères. Vérifiez les données indiquées sur la plaque signalétique. Veuillez absolument respecter les règles et réglementations valables localement.
- N'utilisez la couverture chauffante que lorsqu'elle est complètement étendue et sèche.
- Ne jamais recouvrir l'appareil ou utiliser à proximité de matériaux inflammables. Tenez l'appareil à l'écart des flammes ou du feu.
- Ne jamais poser ou ranger l'appareil ou le cordon près de sources de chaleur telles que four, cuisinière, chauffage, ou d'appareils libérant de la chaleur. Ne mettez jamais l'appareil en marche dans des pièces contenant des explosifs ou des pièces d'eau. Protégez-le contre une exposition directe aux rayons du soleil.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une baignoire ou d'un évier ou lavabo rempli d'eau. L'appareil pourrait tomber dans l'eau. Risque d'électrocution !
- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur. Ne le mettez jamais en contact avec de l'humidité ou de la pluie. Ne mettez jamais la commande, le cordon d'alimentation ou la fiche en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Ne placez jamais la couverture chauffante sur une surface humide. Risque d'électrocution !
- L'appareil n'est pas conçu pour l'utilisation industrielle.
- N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur.
- Ne mettez jamais d'objets pointus dans l'appareil.
- Ne posez rien sur l'appareil, y compris la commande.
- Les appareils électriques ne sont pas des jouets pour les enfants. Ne laissez jamais la couverture chauffante sans surveillance lorsqu'elle est en marche ou simplement branchée ou lorsque des enfants sont à proximité ou placez hors portée des enfants. Maintenez l'appareil et le cordon dans tous les cas à l'écart des enfants de moins de 3 ans. Ne laissez également pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Risque d'étouffement avec les sacs en plastique.

- L'appareil ne peut être utilisé par des enfants de plus de 3 ans et de moins de 8 ans que si la commande a été préréglé par un parent ou une personne responsable de leur sécurité sur le niveau de température le plus bas (1) et que l'enfant est surveillé.
- Les personnes ayant un handicap physique, sensoriel ou mental (et les enfants de plus de 8 ans) ainsi que les personnes inexpérimentées ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance d'une personne responsable ou sans avoir été instruites par cette dernière sur son fonctionnement et avoir compris les dangers qui émanent de l'appareil. Les enfants ne sont pas autorisés à nettoyer ou effectuer des travaux de maintenance sans surveillance.
- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.
- Les personnes sous influence d'alcool et de médicaments ne doivent pas utiliser l'appareil. Cela vaut également pour des personnes qui sont insensibles à la chaleur.
- Utilisez l'appareil seulement avec les mains sèches. Les pièces d'alimentation électrique ne doivent jamais être branchées ou débranchées avec les mains mouillées. Ne tirez jamais la fiche d'alimentation électrique de la prise en tirant sur le cordon, mais toujours en vous servant des surfaces de la fiche.
- Ne posez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation, posez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne passe pas sur des angles aigus, qu'on ne puisse pas marcher dessus, les coincer ou trébucher dessus. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes.
- Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique, c.à.d. tirez la fiche lors d'une non-utilisation pour le nettoyage ou pendant un orage. Il en va de même lorsqu'un bruit anormal ou une odeur anormale se dégage.
- Toujours consultez votre vendeur si des réparations à l'appareil sont nécessaires. Ne jamais retirer le cache ou faire les réparations vous-mêmes ! Risque de décharge électrique!
- Seulement utilisez l'appareil avec un cordon d'alimentation et une fiche en parfait état, et le protégez de l'humidité. Si l'appareil ne fonctionne pas bien ou est endommagé, ne l'allumez en aucun cas et laissez-le vérifier par votre point de vente.
- Dans le cas d'un cordon d'alimentation endommagé, veuillez consulter votre point de vente, car il faut des outils spéciaux pour le changer.
- **Des réparations ou manipulations inappropriées peuvent entraîner des dangers considérables pour l'utilisateur et son environnement. Toute responsabilité est déclinée pour tous dommages occasionnés par une mauvaise utilisation, un non-respect des consignes de sécurité locales, ou par une utilisation non prévue dans ce manuel.**

## ELIMINATION ET GARANTIE

---

### ■ ELIMINATION



- Les appareils qui ne servent plus doivent être rendus inutilisables et ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez apporter votre appareil à la prochaine déchèterie, pour que les matières recyclables puissent être réutilisées et que votre appareil soit éliminé en respectant les normes anti-polluantes. Pour cela, retirez auparavant le cordon d'alimentation de l'appareil.

### ■ GARANTIE

- Votre appareil a une garantie de deux ans à partir de la date d'achat. (conservez la facture!)
- Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

---

Modèle	Couverture chauffante électrique
No. d'article	244962
Tension d'emploi	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Puissance nominale	140 Watt
Dimensions (L x L)	180 x 130 cm
Poids	2.2 kg
Certifié	CE, S+
Conforme aux normes européennes	oui
Garantie du produit	2 ans

Sous réserve de modifications techniques.

