WÄRMEAUFLAGE-MATTE

Art.-Nr./No. d'art. 223965

wellcraft®

BEDIENUNGSANLEITUNG

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON SZ

BEDIENUNGSANLEITUNG

GERÄT UND BEDIENELEMENTE

GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.

WICHTIGE HINWEISE! UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel benutzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.

Bitte beachten:

Die Wärmeauflage-Matte erwärmt sich beim vorheizen auf die maximale Temperatur, danach wird auf die normale Betriebstemperatur umgeschaltet. Die Heizdecke erwärmt sich langsam und entwickelt die beste Heizkraft in einem Bett während Sie von einer Decke zugedeckt ist.

Zeichenerklärung

Diese Gebrauchsanweisung gehört zu diesem Gerät. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.

ACHTUNG
Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.

HINWEIS
Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.

Schutzklasse II

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie die Wärmeauflage-Matte nicht zusammengeschoben oder gefaltet!

Stecken Sie keine Nadeln in das Wärmeunterbett!

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!

Verwenden Sie die Wärmeauflage-Matte nur in geschlossenen Räumen!

Die Wärmeauflage-Matte kann per Handwäsche gewaschen werden!

Nicht bleichen!

Die Wärmeauflage-Matte darf nicht im Trockner getrocknet werden!

Die Wärmeauflage-Matte darf nicht gebügelt werden!

Nicht chemisch reinigen!

- Überprüfen Sie die Wärmeauflage-Matte vor jeder Anwendung sorgfältig, ob es Anzeichen von Abnutzung und / oder Beschädigungen aufweist.
- Nehmen Sie es nicht in Betrieb, wenn Sie Abnutzungen, Beschädigungen oder Anzeichen von unsachgemässem Gebrauch am Unterbett, dem Schalter oder dem Kabel feststellen oder das Gerät nicht arbeitet.
- Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschliessen, achten Sie darauf, dass es ausgeschaltet ist und dass die auf dem Etikett angegebene elektrische Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.
- Die Wärmeauflage-Matte darf nicht gefaltet, geknickt, ins Bett eingeschlagen oder um eine Matratze herumgelegt betrieben werden.
- An den Längsseiten des Wärmeunterbetts befinden sich vier Befestigungsschlaufen. Nutzen Sie diese Schlaufen, um die Wärmeauflage-Matte mittels eines geeigneten Bandes oder einer Kordel an der Matratze zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Wärmeauflage-Matte in Längs- und in Querrichtung straff auf der Matratze aufliegt und während der gesamten Nutzungszeit keine Falten wirft. Kontrollieren Sie die korrekte Lage jeweils vor dem Zubettgehen!
- Vor dem Gebrauch auf einem verstellbaren Bett muss sichergestellt sein, dass das Unterbett nicht eingeklemmt oder zusammengeschoben wird.
- Es dürfen keine Sicherheitsnadeln oder andere spitze oder scharfe Gegenstände am Wärmeunterbett angebracht oder hineingestochen werden.
- Setzen Sie die Wärmeauflage-Matte nicht bei Kindern, behinderten oder schlafenden Personen sowie bei hitzeunempfindlichen Menschen ein, die nicht auf eine Überwärmung reagieren können.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder jünger als 3 Jahre dürfen dieses Gerät nicht benutzen, da sie unfähig sind, auf Überwärmung zu reagieren.
- Die Wärmeauflage-Matte darf nicht von jungen Kindern im Alter von mehr als 3 Jahren benutzt werden, es sei denn, die Schalteinheit ist von einem Elternteil oder einer Aufsichtsperson voreingestellt worden oder das Kind ist ausreichend eingewiesen worden, wie es die Schalteinheit sicher betreibt.
- Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Schlafen Sie nicht ein, während das Gerät angeschaltet ist.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt und darf nicht in Krankenhäusern verwendet werden.

- Eine zu lange Anwendung des Gerätes bei hoher Einstellung kann zu Hautverbrennungen führen.
- Der Schalter darf nicht auf oder unter das Gerät gelegt werden oder abgedeckt sein, wenn es betrieben wird.
- Greifen Sie nicht nach einem Gerät, dass ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Halten Sie das Netzkabel von heissen Oberflächen fern.
- Tragen, ziehen oder drehen Sie die Wärmeauflage-Matte nie am Netzkabel und klemmen Sie das Kabel nicht ein.
- Benutzen Sie das Gerät nicht nass und nur in trockener Umgebung (nicht im Badezimmer o. ä..)
- Schalter und Zuleitungen dürfen keinerlei Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Reparieren Sie im Falle einer Störung das Gerät nicht selbst. Eine Reparatur darf nur von einem autorisierten Fachhändler oder einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Die Wärmeauflage-Matte darf nur mit der zugehörigen Schalteinheit betrieben werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf es nur durch einen autorisierten Fachhändler oder durch eine entsprechend qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ein beschädigtes Netzkabel kann nur durch ein Netzkabel gleicher Bauart ersetzt werden.
- Lassen Sie die Wärmeauflage-Matte erst völlig auskühlen, bevor Sie es verstauen. Falten Sie es nicht eng zusammen.
- Legen Sie während der Lagerung keine Gegenstände auf das Wärmeunterbett, um scharfe Knicke zu vermeiden.
- Sollten Sie gesundheitliche Bedenken haben, sprechen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes mit Ihrem Arzt.
- Sollten Sie über längere Zeit Schmerzen in den Muskeln oder den Gelenken empfinden, dann informieren Sie bitte Ihren Arzt darüber. Länger anhaltende Schmerzen können Symptome für eine ernsthafte Erkrankung sein.
- Die von diesem elektrischen Produkt ausgehenden elektromagnetischen Felder können unter Umständen die Funktion Ihres Herzschrittmachers stören. Befragen Sie deshalb Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers vor der Benutzung dieses Produktes.
- Sollten Sie die Anwendung als unangenehm oder schmerzhaft empfinden, brechen Sie diese sofort ab.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lieferumfang und Verpackung

Bitte prüfen Sie zunächst, ob der Lieferumfang vollständig ist und der Artikel keinerlei Beschädigungen aufweist. Im Zweifelsfalle benutzen Sie den Artikel nicht und kontaktieren Sie eine Servicestelle.

Anwendung

Mit der Wärmeauflage-Matte können Sie den gesamten Körper sanft erwärmen und entspannen. Die Anwendung fördert die Durchblutung in verhärteten Muskelbereichen und das Wohlbefinden nach einem anstrengenden Tag. Die Wärmeauflage-Matte sorgt für ein angenehm temperiertes Bett, so dass Sie entspannt und schnell einschlafen. Breiten Sie die Wärmeauflage-Matte flach auf der Matratze aus. An den Längsseiten des Wärmeunterbetts befinden sich vier Befestigungsschlaufen. Nutzen Sie diese Schlaufen, um die Wärmeauflage-Matte mittels eines geeigneten Bandes oder einer Kordel an der Matratze zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Wärmeauflage-Matte in Längsund in Querrichtung straff auf der Matratze aufliegt und während der gesamten. Nutzungszeit keine Falten wirft. Breiten Sie darauf ein Bettlaken aus. So kann die Wärmeauflage-Matte seine Wärme am besten abgeben. Kontrollieren Sie die korrekte Lage jeweils vor dem Zubettgehen!

Im Gebrauch müssen Sie darauf achten, dass die Auflage keine Falten wirft oder sich zusammenschiebt. Die Auflage darf nur im flachen ausgebreiteten Zustand betrieben werden. Die Wärmeauflage-Matte ist mit einer elektrischen Temperaturkontrolle ausgestattet, die entsprechend der gewählten Schalterstufe die eingestellte Temperatur reguliert. Stellen Sie sicher, dass das Verbindungskabel der Schalteinheit mit dem Stecker an der Auflage verbunden ist. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schieben Sie den Schiebeschalter von Position 0 auf Position 1. Die LED-Betriebsanzeige leuchtet grün auf. Nach wenigen Minuten spüren Sie die Erwärmung der Auflage. Wenn Sie eine höhere Temperatur wünschen, schieben Sie den Schalter weiter auf die nächste Position 2 . Wenn die Wärmeauflage-Matte für Ihr Empfinden zu stark erwärmt ist, schieben Sie den Schalter zurück auf die Position 1. Nach kurzer Zeit kühlt die Wärmeauflage-Matte spürbar ab. Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Schalter zurück auf Position 0. Das Erlöschen der LED-Betriebsanzeige signalisiert, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Ziehen Sie danach den Netzstecker aus der Steckdose. Schieben Sie den Schalter auf Position 1, wenn Sie das Gerät im Dauerbetrieb nutzen möchten. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Wärmeauflage-Matte nicht mehr benutzen wollen.

ACHTUNG: Die Schalteinheit erwärmt sich während des Gebrauchs!

Reinigung und Pflege

- Bevor Sie die Wärmeauflage-Matte reinigen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen sie mind. 10 Minuten abkühlen.
- Die Wärmeauflage-Matte ist mit einer abnehmbaren Schalteinheit ausgestattet. Trennen Sie die Schalteinheit von der Auflage indem Sie das Verbindungskabel aus dem Stecker ziehen.
- Die Wärmeauflage-Matte kann mit einer weichen Bürste trocken gereinigt werden.
- Die Wärmeauflage-Matte dürfen Sie sanft per Handwäsche reinigen. Am besten legen Sie die Wärmeauflage-Matte in eine Badewanne mit handwarmem Wasser und etwas Feinwaschmittel und drücken sie sanft aus.
- Spülen Sie die Auflage mehrere Male, um alle Waschmittelreste zu entfernen. Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten.
- Lassen Sie die Wärmeauflage-Matte nach der Wäsche ausgebreitet auf einer flachen Unterlage trocknen.
- Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es vollkommen trocken ist.
- Verbinden Sie das Kabel der Schalteinheit mit dem Wärmeunterbett.
- Entwinden Sie das Kabel, falls es verdreht ist.
- Lassen Sie die Wärmeauflage-Matte erst völlig auskühlen, bevor Sie sie verstauen.
- Falten Sie sie nicht eng zusammen. Bewahren Sie die Auflage am besten zusammengefaltet im Originalkarton an einem sauberen und trockenen Platz auf.

Technische Daten

Artikel-Nr.	223965
Stromversorgung	220-240 V ~ 50/60 Hz
Heizleistung	60 Watt
Abmessungen ca.	160 x 80 cm
Gewicht ca.	1 kg
Länge Netzkabel ca.	2 m