

















 Vorderseite  Hinterseite  Deckel  Boden	Schritt 1: Fixieren Sie die Vorderseite und die Rückseite mit den Seitenteilen. 	Schritt 2: Fixieren Sie die Teile nun mit dem Boden. 
 Rechtes- / Linkes Seitenteil  Haken, 4 Stück  Gasdruckdämpfer, 2 Stück  Schrauben, 12 Stück	Schritt 3: Fixieren Sie den Deckel mit den Haken an der Rückseite.   HINWEIS: Klicken Sie die Haken zuerst an der Rückseite ein und erst dann am Deckel!	
	Schritt 4: Befestigen Sie die Gasdruckdämpfer mit den Schrauben an den Seitenteilen.  	

GARANTIE

- Der Artikel hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.

 Panneau avant  Panneau arrière  Couvercle  Base	Étape 1: Fixez le panneau avant et le panneau arrière avec les panneaux latéraux. 	Étape 2: Fixez les pièces avec la base. 
 Panneau latéral droit / gauche  Crochet, 4 pièces  Amortisseur 2 pièces  Vis, 12 pièces	Étape 3: Fixer le couvercle avec les crochets au panneau à l'arrière.   NOTE: Cliquez d'abord sur les crochets au panneau à l'arrière et ensuite au couvercle!	
Étape 4: Fixez les amortisseurs de pression de gaz à l'aide des vis situées sur les parties latérales.  		

GARANTIE

- Votre produit a une garantie de deux ans à partir de la date d'achat. (conservez la facture!)
- Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.