

BLUETOOTH/LED MÜTZE

Art.-Nr. 221616



 welltravel

BEDIENUNGSANLEITUNG

CH-IMPORT: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON SZ

BEDIENUNGSANLEITUNG

BLUETOOTH FUNKTION

Einstellung der Lautstärke

Betätigen und halten Sie die + Taste, um die Lautstärke zu erhöhen. Wenn das Gerät auf die maximale Lautstärke eingestellt ist, erhalten Sie eine Sprachangabe "Max Volume".

Betätigen und halten Sie die - Taste, um die Lautstärke zu verringern. Wenn das Gerät auf die minimale Lautstärke eingestellt ist, erhalten Sie eine Sprachangabe "Min Volume".

Vorsichtsmassnahmen

- Setzen Sie die Bluetooth Mütze keinen Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie die Kopfbedeckung nicht fallen, ändern oder zerlegen, öffnen oder quetschen Sie sie nicht.
- Ziehen Sie das Bluetooth Modul heraus, bevor Sie die Mütze waschen.
- Halten Sie die Mütze von Feuer fern.
- Lagern Sie die Mütze nicht in der Nähe von saurem oder alkalischem Material.

Benutzerhandbuch

Eigenschaften

- Aus hochwertigem Strickmaterial, das Sie warm halten wird.
- Eingebautes Mikrofon zum Annehmen oder Telefonieren
- Abnehmbares Bluetooth Modul zum Waschen der Mütze
- Kompatibel mit allen mit Bluetooth ausgestatteten Geräten
- Aufladbar über ein universelles Micro-USB-Kabel



Spezifikationen

- Bluetooth Version: 4.1 EDR
- Frequenz: 2,402 GHz - 2,480 GHz
- Übertragungsstrecke: 10m
- Batterie: Li-Ion 3,7V / 100 mAh
- Sprechzeit: bis zu 6 Stunden
- Standby Zeit: bis zu 60 Stunden
- Ladezeit: 2,5 Stunden

Laden der Kopfbedeckungen

- Schliessen Sie die Mütze mit einem Mikro-USB-Kabel an einen Computer oder ein USB Ladegerät an.
- Die LED-Leuchte leuchtet während des Ladevorgangs ROT und leuchtet BLAU, wenn das Gerät voll aufgeladen ist.
- Wenn die Batterie noch weniger als 20% Ladung hat, hören Sie eine Sprachangabe "Please charge"
- Wenn der Akku noch weniger als 15% Ladung hat, schaltet sich die Bluetooth Funktion automatisch aus.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein- / Ausschalten

Drücken Sie die Taste "Play / Pause" für ca. drei Sekunden, um die Mütze einzuschalten. Sobald sie eingeschaltet ist, beginnt eine blaue LED zu blinken, gefolgt von einer Sprachausgabe: Power on. Betätigen Sie die Taste "Play / Pause" für ca. drei Sekunden, um die Mütze auszuschalten. Sobald sie ausgeschaltet ist, erlischt auch die LED Leuchte, gefolgt von einer Sprachausgabe: „Power off“

Paarung der Kopfbedeckung

Schritt 1

Betätigen Sie die Taste „Play / Pause“ für ca. 5 Sekunden, bis die LED-Leuchte abwechselnd rot und blau blinkt, gefolgt von der Sprachausgabe: Pairing. Jetzt ist der "BT Beanie" auffindbar und bereit, gepaart zu werden.

Schritt 2


Schalten Sie das Bluetooth an Ihrem Telefon / Gerät ein, suchen Sie nach "BT Beanie" und wählen Sie Connect / Pair.

Schritt 3

Sobald das BT Beanie angeschlossen ist, blinkt nur noch die blaue LED, wenn es das erste Mal gepaart wird, hören Sie die Sprachausgabe: Pair success. Wenn Sie es erneut koppeln, hören Sie eine relativ kurze Ansage: Paired.

Der Pairing Prozess ist nur für das erste Mal Pairing der BT Beanie mit dem Gerät. Einmal gepaart, verbindet sie sich beim nächsten Mal automatisch mit dem Gerät.

Funktionen



BEDIENUNGSANLEITUNG

Anrufe

Wenn Anrufe ankommen, wird die Telefonnummer des Anrufers zirkulär ausgesprochen. Drücken Sie die Taste „Play / Pause“ einmal, um einen Anruf anzunehmen oder aufzulegen. Drücken Sie zweimal die Taste „Play / Pause“, um die zuletzt gewählte Nummer in der Anrufliste Ihres Telefons erneut zu wählen.

Musik

Verwenden Sie die Taste „Play / Pause“, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten. Verwenden Sie die Taste „-“, um zum vorherigen Titel zu springen. Verwenden Sie die Taste „+“, um zum nächsten Titel zu springen.

LED LICHT FUNKTION




Betrieb

Aufladen

Bitte laden Sie die wiederaufladbare Batterie vor der ersten Anwendung vollständig auf, dies dauert üblicherweise ca. 1,5 Stunden. Stecken Sie die Kopflampe in einen geeigneten USB-Port (nicht mitgeliefert). Es kann sein, dass die in der Kopflampe enthaltene Batterie beim Auspacken nur teilweise aufgeladen ist.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Um die Lampeneinheit zu entfernen, ziehen Sie die Krempe nach unten und drücken die Lampe aus der Mütze heraus. Ziehen Sie dann die Abdeckung für den USB Ladestecker ab (Abb. 1).



2. Stecken Sie den USB-Akku der Kopflampe in den entsprechenden USB-Port (nicht mitgeliefert), eine 12-V-USB-Ladebuchse (nicht mitgeliefert), eine Powerbank oder ein ähnliches Gerät mit einer USB-Buchse mit mindestens 5 V 1000 mAh Gleichstrom. Stecken Sie die 220 bis 240-V-USB-Buchse in eine Steckdose oder eine Powerbank und schalten Sie sie ein (wenn die Powerbank oder die Steckdose individuell eingeschaltet werden). Stecken Sie das 12-V-USB-Kfz-Ladegerät in einen 12-V-Zigarettenanzünder im Auto oder in eine 12-V-Buchse eines Generators oder Ähnliches.
3. Die Batterieanzeige wird während des Aufladevorgangs, wenn die Batterie schwach ist oder teilweise aufgeladen ist, weiss aufleuchten. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, erlischt die Leuchtanzeige.

Diese Beanie-Mütze mit LED-Lampe ist mit einer Schutzvorrichtung ausgestattet, die vor Über- oder Entladung schützt und sich automatisch ausschaltet. Dies verlängert die Lebensdauer der Batterie.

Bedienung Ihrer Beanie-Kopflampe

Öffnen Sie die Krempe und drücken die Lampe in die Krempe.



Wenn Sie den EIN / AUS-Schalter der Kopflampe drücken, wird diese die folgenden Funktionen ausführen:

Ein → normale Licht → Blinken → Aus.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Technische Daten

Batterie:	3,7 V Li-Ion 250 mAh
Eingangsspannung:	Gleichstrom 5 V 100 0mA
Ladezeit:	ca.: 1 bis 1,5 Stunden

Waschanleitung & Entfernen der BLUETOOTH Kopfhörer

Bitte beachten Sie, dass Sie das Bedienfeld und die Lautsprecher entfernen MÜSSEN, wie unten angegeben.

Entfernen des Bedienfeldes und der Lautsprecher

Schritt 1

Das Bedienfeld wird in einer Tasche zwischen einer Doppelschicht im Inneren der Mütze gehalten. Sie können das Bedienfeld vorsichtig aus der Tasche nehmen.

Schritt 2

Sie sehen eine kleine Öffnung an der Rückseite der Mütze. Führen Sie das Bedienfeld in Richtung dieser Öffnung.

Schritt 3

Wiederholen Sie Schritt 1 für den zusätzlichen Lautsprecher auf der gegenüberliegenden Seite der Mütze.

Sobald die Elektronik vollständig entfernt ist:

Waschen Sie sie in der Maschine kalt, lassen Sie sie an der Luft trocknen, trocknen Sie sie NICHT im Wäschetrockner

Pflege und Wartung der LED Leuchte

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen den Stecker vom Netz.

1. Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, laden Sie die Batterie regelmässig vollständig auf, um die Batterielebensdauer zu optimieren.
2. Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel. Tauchen Sie die Lampe niemals unter Wasser. Ziehen Sie die Krempe nach unten und drücken die Lampe aus der Mütze heraus. Die Beaniemütze ist waschbar.

Pflegeanleitung für die Beaniemütze:

Maschinenwaschbar in kaltem Wasser, nicht bleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen.

- Lagern Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen und dunklen Ort. Setzen Sie es nicht für längere Zeiträume Temperaturen von -15°C aus.



GARANTIE

- Das Produkt hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.