

FEUERHOLZ-RACK SUPPORT DE BOIS








Art.-Nr. / No. d'art. 248333




**MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTION DE MONTAGE**

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON SZ

MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTION DE MONTAGE





Bestandteile / Composants						
A: X 6	B: X 12	C: X 42	D: X 84	F: X 42	X 1	X 1
						

1 X 3




MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTION DE MONTAGE

2



MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTION DE MONTAGE



GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum.
(Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantiesprüche.

GARANTIE

- Votre appareil a une garantie de deux ans à partir de la date d'achat.
(conservez la facture!)
- Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.