

GPS SMARTWATCH

Art.-Nr./No. d'art. 222712



 wellcraft®

BEDIENUNGSANLEITUNG


CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON

BEDIENUNGSANLEITUNG

Funktion

- 1,3-Zoll IPS Full Screen Display
- Multi-Sport Modus
(Laufen, Gehen, Wandern, Radfahren, Indoor Run & Trail Run)
- Bereitstellung einer umfassenden GPS Ortung
- Integrierte digitale Krone, drehen Sie sie, um das Menü leicht zu wechseln.
- Integrierter HR Sensor, Überwachung der Herzfrequenz und Einstellung der Herzfrequenzbereiche
- Integrierter Höhenmesser, Barometer & Temperatur
- Überwachen Sie Ihre tägliche Aktivität und Ihren Schlaf.
- Eingebaute Erinnerungsfunktion für sitzende Tätigkeiten
- Synchronisieren des Telefonbuchs, Anrufe vom Handgelenk aus annehmen oder ablehnen
- Anzeige von SMS, E-Mails und Social Media Aktivitäten
- Intelligentes Aufwachen, Anheben oder Schütteln des Armes, um das Gerät aufzuwecken.
- Musikwiedergabe per Fernbedienung, Fernaufnahme von Fotos auf Ihrem Smartphone
- Eingebauter Lautsprecher und Mikrofon
- Verschiedene Designstile für Ihre verschiedenen Anlässe und Vorlieben

Überblick



BEDIENUNGSANLEITUNG

1	Mikrofon	7	Lautsprecher
2	Barometersensor	8	Herzfrequenzsensor
3	Touchscreen	9	POGO-Pin Ladestationen
4	Tastenkombination Sportmodus	10	POGO Stift
5	Digitale Krone	11	Micro-USB Anschluss
6	Ein- / Ausschalter		

Laden

- Wenn Sie einen Power Adapter (nicht enthalten) verwenden, beträgt der Strom des Adapters: 5V, 500mA.
 - Es dauert 2 Stunden, um die Smart Watch vollständig aufzuladen. Bitte führen Sie die folgenden Schritte aus, um sie aufzuladen.
1. Legen Sie die Ladeschale unter die Uhr. Vergewissern Sie sich, dass die POGO Pins an der Halterung richtig auf den Ladeklemmen auf der Rückseite der Smart Watch sitzen.
 2. Verbinden Sie die Ladestation mit dem USB-Kabel.
 3. Schliessen Sie das grosse Ende des USB-Kabels an eine Stromquelle an.

Anwendung

- Einschalten: Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden gedrückt.
- Gehen Sie zum Hauptmenü: Wischen Sie von rechts nach links auf dem Zifferblatt der Uhr
- Schalten Sie zum Hauptmenü: Wischen Sie nach oben / unten
- Bestätigen: Tippen Sie auf das Symbol oder betätigen Sie die digitale Krone.
- Verlassen: Wischen von links nach rechts
- Kehren Sie zur Anzeige der Watch Face Oberfläche zurück: Drücken Sie kurz auf den Power Schalter an irgendeiner Schnittstelle
- Tastenkombinationen für den Sportmodus: Betätigen Sie die obere Taste
- Prüfen von Benachrichtigungen: Wischen Sie von links nach rechts auf dem Zifferblatt der Uhr
- Untermenü wechseln / Tastenkombinationen: Wischen Sie nach oben / unten oder drehen Sie die digitale Krone.
- Ausschalten: Halten Sie den Netzschalter in 3 Sekunden gedrückt.

BEDIENUNGSANLEITUNG



So kalibrieren Sie den Sensor

In den Einstellungen gibt es die Option „Sensorkalibrierung“.

Wenn Sie feststellen, dass die Temperatur, Höhe und der Druck der Uhr falsch sind, können Sie den Sensor kalibrieren, um die Anzeige der Uhr genauer zu machen.

Pairing mit dem Smartphone

Handy Anforderung:

Android 4.4 und höher iOS7.0 oder höher

Suchen und laden Sie die „Orunning“ App im App Store oder im Google Play Store auf Ihrem Smartphone herunter.

Schritt 1:

Zur Synchronisation von Aktivitätsdaten und Benachrichtigungen etc. muss zunächst die Anwendung „Orunning“ mit dem Gerät (Pairing) verbunden werden

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone
2. Öffnen Sie Orunning App auf Ihrem Smartphone, richten Sie Ihr Profil unter Settings / Einstellungen ein.
3. Tippen Sie in den Einstellungen auf „Connect Smart Watch“ / „Smart Watch verbinden“, wählen Sie den Namen Ihrer Smart Watch („wellcraft,“) in der Liste der Geräte für die Verbindung aus.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schritt 2

Pairing für Anruffunktion (nur für iPhone)

Gehen Sie zu iPhone „Settings“ / „Einstellungen“, „Bluetooth“ und wählen Sie Ihren Namen für die Smart Watch in der Liste der zu verbindenden Geräte aus.

Hauptmenü

			
Sportmodus	Pulsfrequenz	Schrittzähler	Schlafüberwachung
			
Wetter	Barometer	Höhe	Ort / Lage
			
Dialer	Benachrichtigung	SMS	Kontakte
			
Stimme	BT Musik	Fernaufzeichnung	MIC
			
Erinnerung	Kalender	Einstellungen	Sitzende Tätigkeiten

GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.